

3-AS TÍPUSÚ TÁVIRÁNYÍTÓ - A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

1. BE/KI gomb

A berendezés be és kikapcsolásához.

2. MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat: automata, hűtés, párátlantás, ventilátor és fűtés üzemmódok.



- automata
- hűtés
- párátlantás
- ventilátor
- fűtés

5. FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint.



6. TURBO gomb

Megnyomásával a berendezés gyors hűtésre vagy fűtésre kapcsol. Ikonja:

7. CLOCK gomb

Megnyomásával az időt állíthatja be. A jel villog a kijelzőn.

12. BLOW gomb

Megnyomásával be és kikapcsolhatja a beltéri ventilátort, mely kiszárítja a klíma belsejét. Ha a MODE és BLOW gombokat egyszerre megnyomja a berendezés kikapcsolt állapotában beindul, vagy leáll a leolvasztás. A jel látható a kijelzőn.

13. gomb

Légterelő lamellák állításához.

14. TEMP gomb

A beállított hőmérséklet a szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet kijelzése között választhatunk.



3. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb

A „+” gomb megnyomásával a beállított hőmérséklet növelhető. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

4. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb

A „-” gomb megnyomásával a beállított hőmérséklet csökkenthető. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges. A „+” és „-” gombok egyidejű lenyomásával lezárható a billentyűzet. Zárt állapot ikonja:

8. TIMER-ON gomb

Megnyomásával beállíthatja a berendezés automatikus bekapcsolási idejét.

9. TIMER-OFF gomb

Megnyomásával beállíthatja a berendezés automatikus kikapcsolási idejét.

10. SLEEP gomb

Megnyomásával elindíthatja vagy leállíthatja az éjszakai üzemmódot. Ikonja:

11. LIGHT gomb

Kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát ikon jelzi.

15. LEVEGŐ gomb

A belső levegőt keringtetni, újbóli megnyomásával a funkció leáll. Ikonja:

16. EGÉSZSÉG gomb

Az egészséges üzem elindításához vagy leállításához. ikon jelzi bekapcsolt állapotát.

17. I FEEL gomb

Az I FEEL funkció elindításához vagy leállításához. A gép az érzékelt a szobahőmérséklet szerint szabályoz.